LoRa LF7812

产品使用数据手册

版本: LoRa_LF7812_数据手册_V0.1

日期: 2019-05-30

文档修订记录

版本	修订日期	描述	
V0.1	2019-5-30	文档新建	Ming

版权声明

本文档所载的所有材料或内容受版权法的保护,所有版权由深圳市在那科技有限公司拥有,但注明引用其他方的内容除外。未经在那书面许可,任何人不得将本文档上的任何内容以任何方式进行复制、经销、翻印、连接、传送等任何商业目的的使用,但对于非商业目的的个人使用的下载或打印除外。

免责声明:

深圳市在那科技有限公司拥有修改,修正或改善此文档和产品的权利, 内容如有更改,恕不另行通知。此说明书仅供您参考使用。

概述:

LF7812 收发器模块主要采用 LoRa TM 远程调制解调器,用于超长距离扩频通信,抗干扰性强,能够最大限度降低电流消耗。借助 Semtech 的 LoRa™ 调制技术,LF7812 采用低成本的晶体和物料即可获得超过-139dBm 的高灵敏度。此外,高灵敏度与+18.6dBm 功率放大器的集成使这些器件的链路预算达到了行业领先水平,成为远距离传输和对可靠性要求极高的应用的最佳选择。相较传统调制技术,LoRa™ 调制技术在抗阻塞和选择性方面也具有明显优势,解决了传统设计方案无法同时兼顾距离、抗干扰和功耗的问题。



主要产品特点:

- 发射频率: 433MHz/470MHz, 其它可定制
- ●LoRa™调制解调器。
- 最大链路预算达 157.6dB
- ●+18.6dBm 最大射频发射功率
- ●100mW 射频传输,7级可调
- ●可编程比特率高达 300 kbps
- 最高灵敏度: -139dBm
- ●优良的抗阻塞性

- ●10mA 的接收电流, 200nA 的寄存器保持电流
- 支持 LoRa[™], FSK, MSK, GMSK, GFSK 及 OOK 调制方式。
- 内置式位同步,用于时钟恢复
- 127dB 动态范围 RSSI 信道侦测
- 自动射频信号检测,CDA 模式与超高速的AFC
- 模块尺寸: 17.5*17.5*2.3mm

应用:

- 低功耗的物联网应用
- 家庭与楼宇自动化。
- 无线报警和安全系统。
- 工业自动化监控
- 远程灌溉系统
- 智能环境监测
- 智能城市
- 智慧农业
- ●自动抄表。
- 定位监控






1.一般描述

LF7812 采用的 LoRa™扩频调制解调器可实现较长的范围距离的通讯,现有系统基于 FSK 调制。使用这种新的调制方案可以通过低带宽、低容差、晶体参考可以实现比 FSK 更好的灵敏度。这增加了链接预算提供了更多,更长的距离和可靠性,并且不需要外部放大。LoRa™还提供了显著进展的选择性和抗阻塞性能,进一步提高通信的可靠性。为了获得最大的灵活性,用户可以决定扩频调制带宽(BW)、扩频因子(SF)和纠错率(CR)。扩频调制的另一个好处是每个扩频因子是正交的,因此多个发射信号可以占用同一信道而不干扰。这也允许与现有的基于 FSK 的系统简单共存。 LF7812 提供带宽选择范围从 7.8KHz 到 500KHz 与扩频因子从 6 到 12,覆盖了较高的 UHF 频段。

1.1 简化框图




1.2 产品版本

产品特性详见下表:

序号	型号	尺寸 (mm)	频率范围	备注
1	LF7812	17. 5*17. 5*2. 3	433MHz/470MHz 频段,主要适用于中国、欧盟等地区	

1.3 管脚定义图:

1.3.1 管脚示意图




1.3.2 管脚示定义

管脚	引脚功能	类型	引脚说明
1	RF		射频发射与接收,走线请保证50欧姆特征阻抗
2	GND		GND
3	RF_RX	I	射频接收使能,高电平有效
4	NRST	I	模块复位,低电平有效
5	DIO1	I/O	数据 I/O, 软件配置
6	DIO3	I/O	数据 I/O, 软件配置
7	DIO4	I/O	数据 I/O, 软件配置
8	GND		GND
9	MOSI	I	SPI 数据输入
10	CLK	l	SPI时钟输入

NAVIECARE


11	MISO	0	SPI数据输出
12	DIO2	I/O	数据 I/O,软件配置
13	DIO0	I/O	数据 I/O,软件配置
14	CS	I	SPI片选信号
15	3.3V		电源供电
16	GND		GND

1.3.3 机械尺寸




项目	长度	误差值,单位(mm)	备注
A	17. 5	±0.2mm	
В	17. 5	±0.2mm	
D	0.8	±0.2mm	
Н	2. 3	±0.2mm	
Е	1.8	±0.2mm	
F	2.0	±0.2mm	
G	1.8	±0.2mm	
a	17. 2	±0.2mm	
С	1.2	±0.2mm	
d	1.6	±0.2mm	

1.4 功能方框图



1.5 应用参考电路



2. 电气特性

2.1. ESD 性能

LF7812 是一款高性能的射频器件,其所有引脚均满足:

JEDEC JESD22-A114-B (人体模型) 二级标准

JEDEC JESD22-C101C (带电器件模型)三级标准

因此,为避免器件永久性损坏,应采取所有必要的 ESD 防范措施。

2.2. 绝对最大额定值

长时间处于绝对最大额定值可能影响设备的可靠性。

表 1 最大额定值数据

项目	最小	典型	最大	单位
电源电压	-0.3	+3.3	+3.9	V
存储温度	-40		+125	°C

2.3 工作条件

表 2 工作条件数据

项目	最小	典型	最大	单位
电源电压	+3.0	+3.3	+3.6	V
工作温度	-40		+85	°C

2.4 规格参数

电源电压 VDD = 3.3 V, 温度为 25℃.

项目	描述
调制类型	LoRa™
工作频率	433MHz/470MHz
发射功率	最大+18.5dBm (可软件设置)
接收灵敏度	最高-139dBm
电源	+3. 3V
发射电流	≤107mA
睡眠电流	≤1uA
平均待机电流	≤20uA
链路预算	最大 157.6dB
工作湿度	10%~90%
尺寸	TYP. 17.5*17.5*2.3mm (W*L*H)

2.5 功耗参数

描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
睡眠模式		_	0.2	1	uA
待机模式	晶振启动运行	_	1.6	1.8	mA
接收模式	LNA 关闭	_	10.8	_	mA
	LNA 打开	_	11.5	_	mA
发射模式	RFOP = +20 dBm,	_	108	_	mA
	RFOP = +17 dBm,	_	87	_	mA
	RFOP = +13 dBm,	_	29	_	mA
	RFOP = + 7 dBm,	_	20	_	mA

2.6 频率参数

描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
频段范围	可设置	433	_	510	MHz
晶振频率	_	-	32	_	MHz
晶振唤醒时间	_	-	250	_	us
产品启动时间	从待机模式启动	-	60	_	us
FSK 有效比特率		1.2	_	300	kbps
FSK 比特率准确度	ABS	1	-	250	ppm
00K 有效波特率		1.2	_	32. 768	kbps
LoRa 模式的速率	从 SF6, BW500KHz 到				
LONG 医八门坯学	SF12, BW=7.8KHz	0.018	_	37.5	kbps
FSK 频率偏差		0.6	_	200	KHz

2.7 FSK / 00K 模式接收

所有接收测试均在 RxBw=10kHz (单边带宽)的条件下进行。除非另有说明,灵敏度报告误码率 (BER)为 0.1% (位同步启动情况下)。阻塞性测试采用未经调制的干扰源。抗阻塞性、ACR、IIP2、IIP3 及 AMR 测试所需的信号功率设定为高于接收机灵敏度水平 3dB。



描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
	FDA=5KHz, RB=1.2kbs	1	-121	1	dBm
	FDA=5KHz, RB=4.8kbs	l	-117	l	dBm
LNA 增益	FDA=40KHz, RB=38.4kbs	ı	-107	1	dBm
	FDA=40KHz, RB=38.4kbs	-	-95	-	dBm
	FDA=62.5KHz, RB=250kbs***	-	_	-	dBm
00K 灵敏度,最大 LNA	BR=4.8kbs/s	_	-117	_	dB
增益	BR=32kbs/s	-	-108	-	dB
	偏移量=±1MHz	1	71	1	dB
抗阻塞性	偏移量=±2MHz	-	76	-	dB
	偏移量=±10MHz	-	84	-	dB
RSSI 态范围	AGC 启动 最小值	_	-127	_	dBm
NOOT SERVED	最大值	_	0	_	dBm

2.8 FSK / 00K 模式发射

描述	条件	最小值	典型值	最大值	单位
高效 PA_ RF 输出功率	最大值	_	+18	_	dBm
	最小值	_	-1	_	dBm
	10KHz	-	-110	_	dB
42 61 ng =±	50KHz	ı	-110	_	dB
发射噪声 	400KHz	-	-122	_	dB
	1MHz	_	-129	_	dBm

3. 包装方式

	模块	包装			AK II
		形式	数量	包装尺寸	货号
	LF7812	卷带	按需求	按需求	待定
		散装	按需求	按需求	待定



4. 联系我们

深圳市在那科技有限公司

网址: http://www.naviecare.com

电话: 0755-26459429

传真: 0755-23217607

地址:深圳市宝安区留仙二路1巷16号南天辉创研中心302室